

MANUÁL pro SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ



POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝROBKU (viz obrázek – originální návod)

1. Kabelový vývod k transformátoru
2. Vstupní konektor 12V pro připojení kabelu
3. Kontrolka
4. Displej
5. Soumrakový senzor
6. Tlačítka pro nastavení času UPOZORNĚNÍ

Tento soumrakový spínač s časovačem je určen pro připojení k 12V transformátoru.

Toto zařízení lze instalovat v interiéru i exteriéru. Při instalaci dbejte na správné umístění, aby byl soumrakový spínač schopen reagovat (aby vnímal)

na setmění a svítání. - Provozní teplota tohoto zařízení je od -20°C do +50°C.

Toto zařízení může být zatíženo maximálně 150W.

ZAPOJENÍ SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE S ČASOVAČEM DO SYSTÉMU:

Zapojte hlavní kabel se svítidly do vstupního konektoru na soumrakovém spínači.

Soumrakový spínač s časovačem by měl být připevněn ve svislé poloze k pevnému povrchu.

Vstupní kabelový vývod ze soumrakového spínače s časovačem zapojte do výstupního konektoru na 12V transformátoru.

Připojte transformátor ke zdroji elektrické energie.

NASTAVENÍ ČASOVÝCH HODIN:

Po zapojení transformátoru ke zdroji elektrické energie svítí kontrolka na soumrakovém spínači s časovačem.

0 - Časové hodiny jsou stále zapnuté, světla stále svítí.

A - Auto: Časové hodiny se automaticky zapnou při soumraku a vypnou při úsvitu.

1-9 - Časové hodiny se automaticky zapnou při soumraku a vypnou po uplynutí doby nastavené na displeji (1-9h).

NYNÍ JE INSTALACE SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE S ČASOVAČEM DOKONČENÁ.

POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, UDĚLEJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Zkontrolujte konektorová připojení.
- Zkontrolujte zapojená svítidla.
- Pokud v systému nefunguje žádné svítidlo, pověřte odborníka změřením soumrakového spínače s časovačem a transformátoru.

S pozdravem

PROPALMY.cz - Profesionální ochrana exotických rostlin