

Návod k montáži skleníku typ A.

Montáž skleníku je velmi jednoduchá, přesto doporučujeme kvůli manipulaci přítomnost 2 osob.

Skleníky jsou dodávány v rozloženém stavu, obvykle na 6 částí (záda, čelo, 2x bočnice, polohovatelná střecha a příslušenství).

Před samotnou montáží skleníku, si upravíme do roviny podloží na kterém bude skleník postaven. Tato stabilita je velmi důležitá, hlavně u vyšších skleníku.

Před montáží nezapomeňte nejprve na nalepení izolace (šedá) na spodní hranoly patky.

Následně doporučujeme začít zadní částí, kterou si položíme na rovný podklad a přiložíme ve svislé poloze jednu ze dvou bočnic.

Obě tyto části sešroubujeme přiloženými šrouby a tento postup opakujeme i s druhou bočnicí. Tím nám vznikne konstrukce ve tvaru U.

Dále vezmeme polohovatelnou střechu a přišroubujeme ji přiloženými panty a šrouby.

Následně celou konstrukci zvedneme do svisle polohy a ustavíme kolem palmy na předem upravené rovné podloží.

Na takto ustálenou konstrukci přišroubujeme čelní část k oběma bočním stěnám.

Nakonec proti povětrnostním vlivům zajistíme kurty (upínacími popruhy) a kotvícími háky, které jsou dodávány se skleníkem jako příslušenství.

Další vaše dotazy k montáži rádi zodpovíme na tel. Roman 732 229 907.

Děkujeme za nákup.



Tým propalmy.cz

propalmy.cz

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA ROSTLIN



Foto uložení skleníku.